

## Avertisements et précautions



Ce symbole, situé à l'arrière de l'appareil, a pour but d'informer l'utilisateur de la présence d'une "dangereuse tension" non isolée à l'intérieur de l'unité, d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution aux personnes.

**ATTENTION:** AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉREZ TOTALEMENT LA LARGE BROCHE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.

Afin de réduire les risques d'électrocution, ne pas retirer le couvercle (ou le dos) de l'appareil. Il n'y a de pièces réparables par l'utilisateur dans l'unité. Référez-vous à du personnel réparation.

**AVERTISSEMENT:** Les changements ou modifications de cette unité non expressément approuvés par le constructeur peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

**AVERTISSEMENT:** afin de prévenir tout risque d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas cette unité à la pluie ou l'humidité.

**PRÉCAUTION:** Danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrect. Remplacer les piles seulement par le même type de pile ou l'équivalent.

Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.

Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc), et rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc).

**REMARQUE:** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B; en accord avec les règles de la FCC, chapitre 15. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec le mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviendront dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

## Contenu de l'emballage Fonctionnalités

- SA119
- Documentation

### Mini haut-parleur

- Connecteur pliable 3.5mm de type HP
- Permet de raccorder un iPod, iPod shuffle ou tout autre lecteur possédant un connecteur Ecouteurs
- Amplificateur intégré
- Commutateur On/OFF
- Grille de protection du haut-parleur en métal

### Alimentation CC:


- Fonctionne avec deux piles "AA", (non fournies)

# SA119 Système de haut-parleurs ultra portable


## Mise sous tension de l'unité

L'unité nécessite 2 piles AA, non fournies.

*Veillez noter que, lorsqu'en marche, cette unité ne chargera pas un iPod ou lecteur MP3 connecté.*



## Emplacement et présentation des commandes



- 1. Témoin de fonctionnement**  
Le témoin de fonctionnement s'allume lorsque l'unité est en marche.
- 2. Commutateur On/Off**  
Utilisez le commutateur On/Off pour allumer/mettre en marche l'unité.
- 3. Connecteur stéréo 3.5mm**  
Utilisez le connecteur 3.5mm stéréo pour connecter un iPod ou lecteur MP3 à l'unité.
- 4. Compartiment à pile**  
Nécessite 2 piles AA, non fournies.

## Informations sur notre service clients

**Adresse:** 2116 Carr Street  
St. Louis MO, 63106  
**Téléphone:** 1-314-621-2881  
**Fax:** 1-314-588-1805  
**Courrier électronique:** [prodinfo@gpx.com](mailto:prodinfo@gpx.com)  
**Site internet:** [www.gpx.com](http://www.gpx.com)  
**Version:** v. 120308

## Demande d'accessoires

**Adresse:** 2116 Carr Street  
St. Louis MO, 63106  
**Téléphone:** 1-314-621-2881  
**Fax:** 1-314-588-1805  
**Courrier électronique:** [partsinfo@dpi-global.com](mailto:partsinfo@dpi-global.com)

To download this Instruction Manual in English, Spanish, or French visit the Support section at [www.gpx.com](http://www.gpx.com).

Para descargar este manual de instrucción en inglés, español, o francés visite la sección de la ayuda en [www.gpx.com](http://www.gpx.com).

Pour télécharger ce manuel d'instruction en anglais, espagnol, ou le Français visitez la section de soutien à [www.gpx.com](http://www.gpx.com).

©2008 Digital Products International (DPI, Inc.)

Toutes les autres marques commerciales figurant dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.