



C308S

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Contenidos

Advertencias y precauciones.....	2
Importantes instrucciones de seguridad.....	3
Contenido de la caja y características.....	4
Alimentación de la unidad.....	5
Ajuste de la hora, Temporizador de apagado automático y alarmas.....	6
Para escuchar la radio y sonidos de la Naturaleza.....	7
Situación de los controles y su descripción.....	8-11
Información de servicio.....	12

Advertencias y precauciones

PARA PREVENIR QUE ESTA UNIDAD SE INCENDIE O EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO LA EXPONGA A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.



Este símbolo, situado en la parte posterior o inferior de la unidad, pretende alertar al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” no aislado en el interior del producto, de la suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



Este símbolo, situado en la parte posterior o inferior de la unidad, pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones operacionales y de mantenimiento (revisión) en los impresos que acompañan a este aparato.

PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA HOJA ANCHA DEL ENCHUFE EN LA RANURA ANCHA.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o tapa).. Exclusivamente personal cualificado podrá realizar las labores de mantenimiento y reparación de los elementos internos del equipo.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones en esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable de su conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar con el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado, hallándose que cumple con las restricciones de un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 del Reglamento FCC. Estas restricciones han sido diseñadas para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de ondas de radio y, si no se usa o instala respetando las instrucciones, podría causar interferencias que perjudicarían las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no puedan darse interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias que perjudican la recepción de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, animamos al usuario a intentar corregir dichas interferencias tomando una o varias de las siguientes medidas:

- * Reoriente o recolocque la antena de recepción.
- * Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- * Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto a aquel al que el receptor ha sido conectado.
- * Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en aparatos de radio/TV que le puedan prestar ayuda.

Importantes instrucciones de seguridad

1. Lea estas instrucciones. Es necesario leer todas las instrucciones operacionales y de seguridad antes de operar con este producto.
2. Conserve estas instrucciones. En previsión de futuras consultas, conviene mantener las instrucciones operacionales y de seguridad.
3. Preste atención a todas las advertencias. Todas las advertencias del producto y de las instrucciones operacionales deben ser atendidas.
4. Siga todas las instrucciones. Debe seguir todas las instrucciones operacionales y de uso.
5. Limpieza - Desenchufe este producto de la toma de pared antes de proceder a su limpieza. No emplee limpiadores líquidos ni aerosoles. Use un trapo humedecido para si limpieza
5. Limpieza - Desenchufe este producto de la toma de pared antes de proceder a su limpieza. No emplee limpiadores líquidos ni aerosoles. Límpielo sólo con un trapo seco.
6. Accesorios/acoples – Absténgase del uso de accesorios/acoples no recomendados por el fabricante del producto, ya que estos podrían causar riesgos o peligro de percances.
7. Agua y humedad - No use este producto cerca del agua-por ejemplo, junto a una bañera, barreño, fregadero o tambor de lavadora; en un sótano húmedo o cerca de una piscina, o cualquier lugar o situación similar a las mencionadas.
8. Accesorios - No coloque este producto en una carretilla inestable, trípode, repisa o mesa. El producto podría caerse, causando de este modo un daño serio a un niño o adulto, así como también al producto. Utilice sólo con carretillas, soportes, trípodes, repisas y mesas recomendadas por el fabricante o vendidas con el producto. El montaje del producto debe seguir las instrucciones del fabricante, y los accesorios de montaje utilizados deben ser los recomendados por el mismo.
9. La combinación de producto y carretilla debe desplazarse con cuidado. Paradas bruscas, ejercer fuerza con demasiado impulso y las superficies irregulares podrían provocar el vuelco del aparato junto con la carretilla.



10. Ventilación – Las ranuras y aberturas de la parte exterior están presentes para la ventilación y para garantizar la operabilidad fiable del producto, y para protegerlo del recalentamiento, y estas aberturas no deben ser bloqueadas ni cubiertas. Las aberturas no deben quedar tapadas colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o

superficies similares. No debe colocarse este producto en una instalación empotrada como una estantería, a menos que dicha instalación esté adecuadamente ventilada o se cumplan con las instrucciones detalladas por el fabricante.

11. Fuentes de suministro - Realice la conexión sólo al tipo de suministro eléctrico del hogar que se indica en las instrucciones operacionales y en la etiqueta de clasificación. Si no está seguro del tipo de suministro eléctrico de su hogar, consulte con su distribuidor o con la compañía eléctrica local. Para productos destinados a un uso de alimentación por pilas u otras fuentes, consulte las instrucciones de funcionamiento.


12. Base o polarización – Este producto podría estar equipado con un enchufe de corriente alterna polarizado (un enchufe con una hoja más ancha que la otra). Este enchufe sólo podrá introducirse en la toma de corriente de una sola manera. Esto es así por motivos de seguridad. Si no pudiera insertar el enchufe en la toma por completo, inténtelo dándole la vuelta al enchufe. Si todavía no fuera posible la conexión, consulte con un electricista para que sustituya la toma inservible. No eluda el propósito de seguridad del enchufe del tipo polarización.

Advertencias alternativas – Este producto está equipado con un enchufe del tipo de toma de tierra de tres clavijas, un enchufe con una tercera clavija (de tierra). Este enchufe sólo se ajustará a una toma de corriente del tipo de toma de tierra. Esta es una característica de seguridad. Si no pudiera insertar el enchufe en la toma por completo, consulte con un electricista para que sustituya la toma inservible. No eluda el propósito de seguridad del enchufe del tipo polarización.

13. Protección del cable de alimentación - El cable de alimentación deberá ser guiado de modo que pueda evitarse que sea pisado o pellizcado por elementos colocados sobre o contra este, especialmente en enchufes, distribuidores, y el lugar en el que este sale del aparato.

14. Enchufe acoplado protector - El producto está equipado con un enchufe acoplado para reforzar la protección. Se trata de una medida de seguridad. Vea el manual de instrucciones para la sustitución del enchufe especificado o los requerimientos para su reajuste. Asegúrese de que el servicio técnico ha usado un enchufe de repuesto especificado por el fabricante con la misma protección de refuerzo que el enchufe original.

15. Antena de toma de tierra exterior - Si hubiera una antena externa o sistema de cables conectado al producto, asegúrese de que la antena o sistema de cables toma tierra, de modo que eviten subidas de tensión y cargas estáticas. El Artículo 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, proporciona información relativa a cómo efectuar la toma de tierra de la torre y de la estructura de soporte, toma de tierra del cable-guía a una conexión de antena y a los electrodos de tierra, y requisitos para los electrodos de tierra. Vea la siguiente figura:



Antenna Lead-In wire: Cable-guía de la antena

Ground Clamps: Abrazaderas de tierra

Antenna Discharge Unit (NEC Section 810-20): Unidad de descarga de la antena (Sección NEC 810-20)

Grounding Conductors: Conductores de tierra

Electric Service Equipment: Equipo de servicio eléctrico

Power Service Grounding: Toma de tierra del suministro eléctrico

Electrode System (NEC Art 250 Part H): Sistema de electrodos (NEC, Art. 250, Parte H)

16. Tormentas eléctricas – Para una protección adicional de este producto durante una tormenta eléctrica, o cuando este se haya dejado desatendido o faltar de uso durante largos periodos, desenchúfelo de la toma de pared y desconecte la antena o el sistema de cables.

Esto evitará que la unidad quede dañada debido a rayos o subidas de tensión.

17. Líneas de corriente - No se debe instalar un sistema de antena externa en las proximidades o por encima de líneas de corriente u otras instalaciones de luz, o allí donde puedan caer sobre dichas líneas de corriente o circuitos. Cuando instale un sistema de antena externa, extreme las precauciones para evitar tocar las líneas de corriente o circuitos, ya que un ligero contacto con ellos podría resultar fatal.

18. Sobrecarga - No sobrecargue las tomas de pared, distribuidores o alargadores, ya que esto podría suponer un riesgo de incendio o de descarga eléctrica.

19. Introducción de objetos o entrada de líquidos - No meta nunca objetos ni derrame ningún tipo de líquido en el interior de este producto a través de las aberturas, ya que esto podría suponer un riesgo de incendio o de descarga eléctrica.

20. Revisión o reparación - No intente revisar o reparar este producto por su cuenta, ya que abrir o quitar las cubiertas le expondría a voltaje peligroso u otros riesgos. Para su revisión diríjase, sólo a personal cualificado.

21. Daños que podrían requerir la reparación – Desenchufe este producto de la toma de pared y diríjase para su reparación a personal cualificado. Hágalo de acuerdo con las siguientes condiciones:

- a) Cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados,
- b) Si se ha derramado líquido, o algún objeto ha caído sobre el producto,
- c) Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o la humedad,
- d) Si el producto no funciona con normalidad, habiendo seguido las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo los controles que se hayan descrito en las instrucciones, ya

que el ajuste incorrecto o inadecuado de otros controles podría producir un daño en el aparato que haría necesario un trabajo extensivo posterior llevado a cabo por un técnico cualificado.

e) Si el producto ha caído o ha resultado dañado de cualquier forma, y

f) Cuando el producto muestre una alteración en su funcionamiento – todo esto indicará que se precisa de una reparación o revisión.

22. Piezas de repuesto - Cuando se necesiten piezas de repuesto, asegúrese de que el servicio técnico ha empleado repuestos especificados por el fabricante o con las mismas características que la pieza original. Si se realizaran sustituciones no autorizadas se podrían producir incendios, descargas eléctricas u otros peligros.

23. Comprobación de seguridad – Al completarse la revisión o reparación de este producto, pida al servicio técnico que realice comprobaciones de seguridad para determinar que el producto efectivamente se encuentra en las condiciones de funcionamiento adecuadas.

24. Anclaje en la pared o en el techo - El producto sólo puede colgarse de la pared o del techo tal y como lo recomienda el fabricante.

25. Calor - No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, generadores de calor, hornos, fuegos de cocina u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.

Contenido de la caja

* C308S

* Documentación



Características




- * Radio reloj digital AM/FM
- * Alarma dual
- * Despertador por radio, timbre o sonidos de la Naturaleza
- * Función Snooze
- * Función de apagado automático (Sleep)
- * 3 sonidos de la Naturaleza
- * Visualizador LED rojo de 0.9"
- * Control de intensidad de la luz de la pantalla de visualización
- * Altavoz incorporado
- * AC: Cable AC 110V incluido
- * Alimentación de apoyo por pila para el reloj – una pila de “9-Voltios” (no incluida)

Alimentación de la unidad

Se puede alimentar la unidad conectando el cable AC unido a la unidad a una toma AC estándar (120V~60Hz).

Se puede introducir una pila de 9 voltios en la unidad que sirva como alimentación de apoyo, en caso de falta de suministro de la red eléctrica.

Por favor, fíjese en que, dicha alimentación de apoyo no está destinada a alimentar la unidad en todo momento, sino que su función se restringe a aquellas situaciones de emergencia o circunstancias inesperadas.



Ajuste de la hora

1. Seleccione la función Time del interruptor Time/Lo/High.

1. Pulse los botones Up y Down para ajustar la hora.

El botón Up avanza por las horas y minutos de forma rápida, mientras que el botón Down lo hace de forma lenta.

Programación del temporizador de apagado automático (Sleep Timer)

1. Mantenga pulsado el botón Sleep.
2. Mientras lo mantiene pulsado, pulse los botones Up y Down para programar el temporizador de apagado automático.

El botón Up avanza por las horas y minutos de forma rápida, mientras que el botón Down lo hace de forma lenta.

3. Cuando el tiempo programado para el apagado haya transcurrido, la unidad se apagará automáticamente.

Programación de las alarmas

1. Mantenga pulsado el botón AL1 o AL2.
2. Mientras mantiene pulsado el botón AL1 o AL2, pulse los botones Up y Down para programar alarm 1 o alarm 2.

El botón Up avanza por las horas y minutos de forma rápida, mientras que el botón Down lo hace de forma lenta.

3. Ajuste el interruptor Alarm 1 o Alarm 2 en el lateral de la unidad a la función que sonará cuando la alarma se active.
4. Una vez llegue el momento en el que debe sonar la alarma, la unidad activará la función previamente seleccionada.
5. Después de que la alarma haya sonado, pulse el botón Snooze para detener la alarma durante 10 minutos, transcurridos los cuales, esta volverá a sonar.
6. Pulse el botón Power para desactivar la alarma hasta que la hora prefijada llegue de nuevo.

Para escuchar la radio

1. Pulse el botón Power para encender la unidad.
2. Seleccione la función Radio del interruptor NS/Radio.
3. Seleccione la opción AM o FM del interruptor AM/FM.
4. Gire el dial de sintonización para encontrar emisoras AM o FM.



Las emisoras de radio AM y FM se muestran en el visualizador de frecuencia de la parte frontal de la unidad.

5. Gire el dial de volumen para ajustar el volumen de la unidad.

Para escuchar sonidos de la Naturaleza

1. Pulse el botón Power para encender la unidad.
2. Seleccione la función NS (Nature Sounds) del interruptor NS/Radio.
3. Elija la opción que prefiera del interruptor numerado NS: 1 para sonidos del océano, 2 para sonidos silvestres y 3 para ruido blanco.
4. Gire el dial de volumen para ajustar el volumen de la unidad.

Situación de los controles



Descripción de los controles

1 Interruptor Numerado NS

Elija la opción que prefiera del interruptor numerado NS: 1 para sonidos del océano, 2 para sonidos silvestres y 3 para ruido blanco.

2 Botón AL1

Pulse el botón AL1 para programar la alarma 1.

3 Botón AL2

Pulse el botón AL2 para programar la alarma 2.

4 Botón Sleep

Pulse el botón Sleep para programar el temporizador de apagado automático.

5 Botón Snooze

Una vez haya sonado la alarma 1 o la alarma 2, pulse el botón Snooze para detener la alarma durante 10 minutos, transcurridos los cuales, esta volverá a sonar.

6 Visualizador LED

El LED muestra la hora, el tiempo de apagado automático (sleep), y la hora de programación de la alarma. Indica si la hora es en p.m. y si la alarma 1 o la alarma 2 han sido programadas.

7 Visualizador de frecuencia

El visualizador de frecuencia muestra la emisora AM o FM actual.

8 Interruptor Time/Lo/High

El interruptor Time/Lo/High tiene como finalidad ajustar el brillo del visualizador LED.

* Elija la función Time del interruptor Time/Lo/High para ajustar la hora.

9 Interruptor NS/Radio

Ajuste el interruptor NS/Radio para escuchar sonidos de la Naturaleza o la radio.

10 Botón Power On/Off

Pulse el botón Power On/Off para encender o apagar la radio.



11 Botón Down

Pulse el botón Down para avanzar por las horas y minutos, temporizador sleep y hora de la alarma de forma lenta.

12 Botón Up

Pulse el botón Up para avanzar por las horas y minutos, temporizador sleep y hora de la alarma de forma rápida.

Situación de los controles



Descripción de los controles

13 Interruptor Alarm 1

Ajuste el interruptor Alarm 1 para desactivar la alarma, o para que esta suene con timbre (buzzer), radio o sonidos de la Naturaleza.

14 Interruptor Alarm 2

Ajuste el interruptor Alarm 2 para desactivar la alarma, o para que esta suene con timbre (buzzer), radio o sonidos de la Naturaleza.

15 DialVolume

Gire el dial Volume para ajustar el volumen de la unidad.

16 Antena de cable FM

Ajuste la antena de cable FM para mejorar la recepción de la radio FM.

17 Interruptor FM/AM

Ajuste el interruptor FM/AM para seleccionar entre radio AM y FM cuando se encuentre en modo radio.

18 Dial Tuning

Gire el dial Tuning para sintonizar la radio AM o FM.

19 Cable de alimentación AC

Enchufe el cable de alimentación AC en una toma AC estándar (120V~60Hz) para alimentar la unidad.