



GPX

GUÍA DEL USUARIO

V:1622-0521-09

C209B

Radio reloj con Intelli Set™

CARACTERÍSTICAS

Radio AM/FM

Autoajuste de hora Intelli Set™

Pantalla LED verde de 0.9" con control atenuador

Entrada auxiliar

Analógica con sintonización directa

Control de volumen giratorio

Reloj digital con alarma

Despertado con radio o timbre

Funciones de repetición de alarma y temporizador

Botón de zona horaria

Botón de horario de verano

Altavoz incorporado

Funcionamiento AC

Respaldo de batería integrado para el reloj digital

Conserva la hora durante el envío o cuando se corte la corriente AC

Incluye: Adaptador AC/DC

CONTENIDO DEL PAQUETE

C209B

Adaptador AC/DC


Documentación

Para la versión más reciente de esta guía del usuario, vaya a www.gpx.com

OPCIONES DE ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN AC


Enchufe el cable de alimentación AC integrado en una toma AC estándar para alimentar la unidad.



RESPALDO DE BATERÍA

Requiere 1 batería CR2025 (preinstalada)

La batería de respaldo es para conservar la hora durante cortes eléctricos breves. La unidad no podrá realizar ninguna de sus funciones normales cuando sea alimentada por la





Para acceder a la batería de respaldo preinstalada, use un pequeño destornillador Phillips.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- **PRECAUCIÓN:** PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA PUNTA ANCHA DE LA CLAVIJA EN LA RANURA ANCHA.
- **ADVERTENCIA:** Para prevenir riesgos de incendios y descargas eléctricas, no exponga esta unidad a lluvia ni humedad.
- **PRECAUCIÓN:** El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí podría resultar en exposición a radiación peligrosa.
- **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones hechos a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
- **ADVERTENCIA:** No coloque la unidad encima de ninguna superficie suave, porosa o sensible para evitar dañar la superficie. Use una barrera de protección entre la unidad y la superficie para proteger la superficie.
- **PRECAUCIÓN:** Existe riesgo de explosión si la batería se cambia incorrectamente. Cambie únicamente por una batería igual o equivalente.
- **PRÉCAUTION:** Danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrect. Remplacer les piles seulement par le même type de pile ou l'équivalent.

No mezcle baterías viejas y nuevas.

No mezcle baterías alcalinas, estándares (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).



Advertencias adicionales

- El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y ningún objeto con líquido, como un jarrón, debe colocarse sobre el aparato.
- La clavija de alimentación se utiliza como mecanismo de desconexión y debe permanecer fácilmente accesible durante el uso. Para desconectar el aparato de la red eléctrica por completo, la clavija de alimentación debe desenchufarse completamente de la toma de corriente.
- La batería no debe exponerse a calor excesivo como luz del sol, fuego o elementos semejantes.
- La marca de precaución está localizada en la parte inferior del aparato.

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

AYUDA INTERNACIONAL

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, visit the support section at www.gpx.com.

Para transferir esta guía de usuario en inglés, español, o francés, visite la sección de la ayuda en www.gpx.com.

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol, ou français, visitez la section de soutien chez www.gpx.com.

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Dirección: 2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106

Teléfono: 1-314-621-2881

Fax: 1-314-588-1805

Email: proinfo@gpx.com

Email de piezas: partsinfo@dpi-global.com

Página web: www.gpx.com

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Respete todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de agua.
6. Límpielo únicamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instálelo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, generadores de calor, hornos u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
9. No anule el propósito de seguridad de la clavija tipo polarizada o de toma de tierra. Una clavija polarizada tiene dos puntas, una más ancha que la otra. Una clavija tipo toma de tierra tiene dos puntas además de una tercera punta de toma de tierra. La punta ancha o la tercera punta se ofrecen para su seguridad. Cuando la clavija provista no quepa en su toma, busque a un electricista para cambiar la toma obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación para que no sean pisados o pellizcados, especialmente en la clavija, toma de corriente y el lugar donde sale del aparato.
11. Sólo utilice accesorios/acoples especificados por el fabricante.
12. Sólo utilícelo con un mueble móvil, soporte, trípode, repisa o mesa especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando se utilice un mueble móvil, tenga cuidado al mover la combinación mueble móvil/aparato para evitar lesiones por un vuelco.
13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas y cuando deje de usarse durante periodos largos de tiempo.
14. Refiera todo trabajo de servicio a personal de servicio calificado. Se requiere un trabajo de servicio cuando el aparato se haya dañado de cualquier modo, por ejemplo que se haya dañado el cable de alimentación o la clavija, se haya derramado líquido u objetos hayan caído dentro del aparato, el aparato se ha expuesto a lluvia o humedad, que no funcione con normalidad o que se haya caído.



Advertencias FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

FIJAR LA HORA

FIJAR LA HORA USANDO INTELL SET™

1. Enchufe el cable AC integrado en una fuente de alimentación AC.
2. La hora se fijará automáticamente a la Hora Estándar del Este.
3. Pulse y sostenga el botón Time Zone localizado en la parte de atrás de la unidad.
4. Con el botón Time Zone sostenido, pulse el botón MIN para ajustar la zona horaria actual.

Véase la Tabla de Zonas Horarias para encontrar su zona horaria específica.

FIJAR LA HORA MANUALMENTE

1. Pulse y sostenga el botón Time.
2. Con el botón Time sostenido, pulse el botón HR para ajustar la hora y el botón MIN para los minutos.

Una luz verde indicadora de PM se iluminará cuando la hora esté en PM.

3. Después de ajustar la hora correcta, suelte el botón Time para terminar.

	Siglas	Nombre completo	Huso horario
A-1	AST	Hora Estándar del Atlántico	UTC - 4 horas
	ADT	Hora de Verano del Atlántico	UTC - 3 horas
A-2	EST	Hora Estándar del Este	UTC - 5 horas
	EDT	Hora de Verano del Este	UTC - 4 horas
A-3	CST	Hora Estándar Central	UTC - 6 horas
	CDT	Hora de Verano Central	UTC - 5 horas
A-4	MST	Hora Estándar de la Montaña	UTC - 7 horas
	MDT	Hora de Verano de la Montaña	UTC - 6 horas
A-5	PST	Hora Estándar del Pacífico	UTC - 8 horas
	PDT	Hora de Verano del Pacífico	UTC - 7 horas
A-6	AKST	Hora Estándar de Alaska	UTC - 9 horas
	AKDT	Hora de Verano de Alaska	UTC - 8 horas
A-7	HAST	Hora Estándar de Hawái-Aleutianas	UTC - 10 horas
	HADT	Hora de Verano de Hawái-Aleutianas	UTC - 9 horas

OPERACIONES

FIJAR LA ALARMA

1. Pulse y sostenga el botón AL.
2. Con el botón AL sostenido, pulse el botón HR para ajustar la hora y el botón MIN para los minutos.

Una luz verde indicadora de PM se iluminará cuando la hora esté en PM.

3. Manteniendo el botón AL sostenido, pulse el botón AL Mode para cambiar el modo de la alarma entre BU (timbre), RU (radio) y Off (desact).

4. Tras fijar la hora correcta, suelte el botón AL para terminar de fijar la alarma.

- Después de sonar la alarma, pulse el botón Snooze para retrasar la alarma 9 minutos adicionales.
- Después de sonar la alarma, pulse el botón Power/AL Off para apagar la alarma hasta que volver a llegar la hora de alarma fijada.

FIJAR EL TEMPORIZADOR DE APAGADO

1. Pulse y sostenga el botón Sleep.
2. Con el botón Sleep sostenido, pulse el botón HR para aumentar la hora y el botón MIN para disminuir los minutos.

La duración máxima del temporizador es 1 hora con 59 minutos.

3. Después de ajustar la duración del temporizador, suelte el botón Sleep para terminar de fijar el temporizador.

Podrá revisar el tiempo restante del temporizador en cualquier momento pulsando y sosteniendo el botón Sleep.

SINTONIZAR LA RADIO AM/FM

1. Pulse el botón Power/AL Off para encender la radio.

Aumente el volumen para revisar si la unidad está encendida o apagada. Si se escucha la radio o estática, significa que la unidad está encendida; si no, que está apagada.

2. Mueva el interruptor FM/AM a AM o FM.
 3. Gire el dial Tuning para sintonizar la estación deseada.
- Gire el dial Volume para ajustar el volumen de la unidad.
 - Para fijar el temporizador de apagado cuando esté en el modo Radio, siga las instrucciones de "Fijar el temporizador de apagado".
 - Cuando la entrada auxiliar esté conectada a una fuente de audio, la fuente anulará la radio.




USO DE LA ENTRADA AUXILIAR

1. Conecte un reproductor MP3 u otra fuente de audio en la entrada auxiliar del posterior de la unidad.
2. Pulse el botón Power/AL Off para encender la unidad.

Aumente el volumen para verificar si la unidad está encendida o apagada. Si se reproduce estática, la radio o la fuente de audio conectada significa que la unidad está encendida; si no, que la unidad está apagada.

- Cuando se conecte la entrada auxiliar a una fuente de audio, esa fuente anulará la radio.

CONTROLES



GLOSARIO DE CONTROLES

01. Botón Sleep

Pulse el botón Sleep para ajustar el temporizador de apagado.

02. Botón Power/AL Off

Pulse el botón Power para encender la unidad.

Tras sonar la alarma pulse el botón Power/AL Off para apagarla hasta volver a llegar la hora de la alarma fijada.

03. Dial Volume

Gire el dial Volume para ajustar el volumen de la unidad.

04. Botón Time

Pulse el botón Time para ajustar la hora de la unidad.

05. Botón HR

Pulse el botón HR para ajustar las horas de la hora o la alarma.

06. Botón Snooze

Tras sonar la alarma, pulse el botón Snooze para retrasar la alarma 9 minutos adicionales.

07. Botón MIN

Pulse el botón MIN para ajustar los minutos de la hora o la alarma.

Con el botón Time Zone sostenido, pulse el botón MIN para ajustar la zona horaria actual.

08. Interruptor FM/AM

Mueva el interruptor FM/AM para seleccionar la radio FM o AM.

09. Botón Time Zone

Pulse el botón Time Zone para ajustar la zona horaria.

10. Entrada auxiliar

Use la entrada auxiliar para conectar un reproductor MP3 u otra fuente de audio a la unidad.

11. Botón Dimmer

Pulse el botón Dimmer para ajustar el brillo de la pantalla LED.

12. Botón AL

Pulse el botón AL para fijar la hora de la alarma.

13. Dial Tuning

Gire el dial Tuning para ajustar la estación de radio FM o AM.

14. Botón AL Mode

Pulse el botón AL Mode para cambiar el modo de alarma entre BU (timbre), RU (radio) y Off (desact.).

15. Interruptor DST

Mueva el interruptor DST hasta "On" durante el horario de verano para adelantar el reloj una hora.

Mueva el interruptor DST hasta "Off" al final del periodo del horario de verano para retrasar el reloj una hora.

16. Cable antena FM

Ajuste el cable antena FM para mejorar la recepción de radio FM.

La unidad lleva una antena AM integrada. Mueva la unidad de posición para mejorar la recepción de radio AM.

17. Cable AC

Use el cable AC integrado para conectar la unidad a una fuente de alimentación AC.