

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- **ATTENTION:** AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉREZ TOTALEMENT LA LARGE BROCHE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.
- **AVERTISSEMENT:** Afin de réduire les risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie et l'humidité.
- **ATTENTION:** L'utilisation de commandes ou d'optimisations autres que celles spécifiées dans ce manuel peut causer une dangereuse exposition aux radiations.
- **AVERTISSEMENT:** Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
- **AVERTISSEMENT:** N'installez pas l'unité sur une surface molle, poreuse ou sensible, afin de ne pas endommager cette surface. Installez un tissu entre l'unité et la surface afin de protéger celle-ci.
- **PRÉCAUTION:** Danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrect. Remplacer les piles seulement par le même type de pile ou l'équivalent.

No mezcle baterías viejas y nuevas.
No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).

La fiche du cordon d'alimentation permet de mettre l'unité hors tension, celle-ci doit rester facilement accessible en cours d'utilisation.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Le symbole de l'éclair fêché dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, et qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de maintenance et de réparation dans la documentation jointe au produit.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B ; en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Observez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.
6. Nettoyez seulement l'unité avec un chiffon sec.
7. N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
8. Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours ou autres appareils (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
9. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée possédée deux broches, une étant plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possédée une troisième broche de mise à la terre. Cette troisième broche permet de garantir votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète.
10. Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant et aux points de sortie de l'appareil.
11. Utilisez seulement les pièces/accessoires du fabricant.
12. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support.
13. Débranchez l'unité lors d'orages et de périodes de non-utilisation prolongées.
14. Confiez l'entretien de l'appareil à du personnel spécialisé. Une réparation est nécessaire lorsque l'unité est endommagée, le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, un liquide a été renversé sur l'unité ou un objet est tombé à l'intérieur de l'unité, l'unité a été exposée à l'eau ou à la pluie, l'unité ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.



INTRODUCTION

10 + Album
Appuyez sur cette touche pour avancer de 10 pistes.

Volume
Appuyez sur ces touches pour régler le volume du lecteur CD.

Répétition
Appuyez sur cette touche pour basculer entre les différents modes de lecture. **REPÉTITION 1** - permet d'activer la répétition de la piste sélectionnée.

REPÉTITION TOTALE - permet d'activer la répétition de l'album entier.


INTRODUCTION - permet de lire les 10 premières secondes de chaque piste.

ALÉATOIRE - permet de lire aléatoirement les pistes.

Lecture/Pause
Appuyez sur cette touche pour lancer/mettre en pause la lecture du disque chargé.

Connecteur d'alimentation CC
Utilisez ce connecteur pour raccorder un adaptateur de courant CA/CC ou chargeur CC pour auto à l'unité.

Connecteur audio Sortie ligne
Utilisez ce connecteur pour raccorder l'unité à un système audio stéréo.



Egaliseur/ Programmation

Appuyez sur cette touche pour sélectionner un égaliseur. (*Normal, Accélération des basses, Pop, Classique, Jazz, Rock*) Lorsque la lecture du CD chargée est arrêtée, appuyez sur cette touche pour programmer la lecture du CD.

Saut/Recherche
Appuyez sur ces touches pour sélectionner une piste du disque chargé. Pressez et maintenez enfoncée ces touches pour effectuer une avance rapide/rembobinage sur une piste.

Arrêt/Eteindre
En cours de lecture, appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture du disque. Lorsque la lecture du CD chargée est arrêtée, pressez et maintenez enfoncée cette touche pour éteindre l'unité.

Connecteur Ecouteurs
Utilisez ce connecteur pour raccorder une paire d'écouteurs ou un casque d'écoute à l'unité.


Ouverture
Appuyez sur cette touche pour ouvrir le couvercle du lecteur CD.

Fonctionnalités

- Lecteur CD : supporte les disques CD, CD-R/RW
- Compatible avec les disques MP3
- Protection contre les sauts de lecture pendant 60 secondes
- Protection contre les sauts de lecture pendant 100 secondes lors de la lecture de fichiers MP3
- Ecran LCD avec affichage des balises ID3.
- Indicateur de batterie faible
- Lecture programmable
- Répétition de la lecture
- Saut/Recherche
- Egaliseurs pré-réglés
- Commande de réglage du volume électronique
- Connecteur audio Sortie ligne, 3,5 mm
- Alimentation CC : nécessite 2 piles AA (non fournies), adaptateur de courant CA/CC (non fourni)
- Inclus: une paire d'écouteurs stéréo

Contenu de la boîte

- PC800
- Une paire d'écouteurs stéréo.
- Documentation





PC800
Lecteur CD/MP3 portable avec protection contre les sauts de lecture

Initiative Verte

L'engagement environnemental pour ' Protéger le présent et soutenir l'avenir '

L'année 2009 marque le lancement officiel de la campagne de lutte pour un monde plus vert et plus propre de DPI, Inc. s. DPI et ses quatre marques, iLive, WeatherX, Capri et GPX, se fondent sur des initiatives environnementales introduites dans l'ensemble de leurs sites pour aider à formuler et à soutenir les efforts importants et significatifs faits en matière de protection dans leurs sites de fabrication et de commercialisation. En plus du ciblage et de la sélection de fonctions des produits efficaces en termes

d'énergie et de la mise en place de procédures « bureau vert », d'autres activités du programme initial incluent :


- Réduction des dimensions de tous les emballages
- Plastiques recyclables pour des emballages avec bulles d'air, avec un plan pour remplacer à terme le plastique par du papier recyclable
- Utilisation de carton recyclable à la place des emballages polymousse
- Plastiques recyclés utilisés à la place de produits vierges dans la fabrication des produits

MISE SOUS TENSION DE L'UNITÉ

Alimentation par des piles

Nécessite 2 piles AA, non fournies.

Insérez 2 piles AA dans le compartiment à piles pour alimenter le lecteur CD.




Alimentation CC depuis via l'adaptateur pour auto

Utilisez le **CONNECTEUR D'ALIMENTATION CC** pour raccorder l'unité au connecteur allume-cigare CC de votre véhicule. Nécessite un adaptateur de courant CC pour auto, non fourni.

Adaptateur de courant CA/CC

Utilisez le **CONNECTEUR D'ALIMENTATION CC** pour raccorder l'unité à une prise de courant CA. Nécessite un adaptateur de courant CA/CC, non fourni.



LECTURE DE DISQUES AUDIO ET MP3

Chargement de Disques

Utilisez le commutateur **OUVERTURE** situé sur le panneau latéral du lecteur CD pour ouvrir le couvercle du lecteur CD.

Placez un disque dans le lecteur CD en dirigeant la face imprimée du disque vers le haut.

Refermez le couvercle du lecteur CD.

Appuyez sur la touche **LECTURE/PAUSE** pour démarrer la lecture du disque.

Lecture Basique

Lecture/Pause

Appuyez sur cette touche pour lancer/mettre en pause la lecture du disque chargé.

Arrêt/Eteindre

En cours de lecture, appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture du disque.

Lorsque la lecture du CD chargé est arrêtée, pressez et maintenez enfoncée cette touche pour éteindre l'unité.


Saut/Recherche

Appuyez sur ces touches pour sélectionner une piste du disque chargé.

Pressez et maintenez enfoncée ces touches pour effectuer une avance rapide/rembobinage sur une piste.

Volume

Appuyez sur ces touches pour régler le volume du lecteur CD.



Fonctions de Lecture Avancées

10 + Album

Appuyez sur cette touche pour avancer de 10 pistes

Répétition

Appuyez sur cette touche pour basculer entre les différents modes de lecture

REPETITION 1 - permet d'activer la répétition de la piste sélectionnée

REPETITION TOTALE - permet d'activer la répétition de l'album entier

INTRODUCTION - permet de lire les 10 premières secondes de chaque piste

ALEATOIRE - permet de lire aléatoirement les pistes

Egaliseur/Programmation

Appuyez sur cette touche pour sélectionner un égaliseur. (Normal, Accélération des basses, Pop, Classique, Jazz, Rock)

Lorsque la lecture du CD chargé est arrêtée, appuyez sur cette touche pour programmer la lecture du CD.

Programmation de la lecture d'un CD

1. Chargez un disque puis appuyez sur la touche **ARRÊT** pour accéder au *mode Arrêt*.
2. Appuyez sur la touche **EGALISEUR/PROGRAMMATION**.
3. Utilisez les touches **Saut/Recherche** pour sélectionner une piste.
4. Appuyez sur la touche **EGALISEUR/PROGRAMMATION** pour définir la piste sélectionnée comme première piste à lire (P-01).
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour programmer jusqu'à 20 pistes dans l'ordre de votre choix.
6. Appuyez sur la touche **Lecture/Pause** pour démarrer la lecture programmée du disque.
7. Eteignez l'unité ou appuyez deux fois sur la touche **Arrêt** pour annuler le *mode Programmation*.

Mode opératoire du connecteur d'entrée audio Sortie ligne

Nécessite un cordon audio 3,5 mm, non fourni.

Raccordez l'unité à votre système stéréo via le connecteur audio **Sortie ligne**.

Sélectionnez la correcte source d'entrée sur votre système stéréo raccordé.

Chargez puis démarrez la lecture du disque sur l'unité.

Le son de l'unité est désormais diffusé sur le système de haut-parleurs stéréo raccordé.